



G-STORMER

VIBROMASSEUR / VIBRATOR • POINT G & CLITORIDIEN / G-SPOT & CLITORAL
7 THRUSTING INTENSITIES / INTENSITIES
10 VIBRATIONS • 100% SILICONE



MANUEL D'UTILISATION • Français

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

G-STORMER, le rabbit pas comme les autres. Ce produit est très spécifique grâce à son moteur linéaire car il vous permet d'expérimenter des mouvements de va-et-vient à 7 vitesses. L'extrémité recourbée vous fera monter rapidement au 7ème ciel grâce à sa stimulation point-G! Son stimulateur clitoridien possède 10 modes de vibration. Son manche recourbé vers l'intérieur vous offre une bonne prise en main. G-STORMER, plus qu'un rabbit...
• Silicone doux et inodore + ABS
• Tête flexible
• 7 vitesses et 10 modes de vibration
• Rechargeable (câble USB fourni)
• Temps de charge: 2h – Autonomie: 1h.
• Étanche aux gouttes.

CONSEILS

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre G-STORMER vous augmentez sa durée de vie. Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon antibactérien. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser G-STORMER sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

USER MANUAL • English

PRODUCT CHARACTERISTICS

G-STORMER, the rabbit not like the others. This product has a specific linear motor design which offers you an incredible experience with its 7 speeds up-and-down movements. The specifically designed curved shape offers an ultimate G-Spot stimulation and brings you quickly to seventh heaven! Its clitoral stimulator has 10 vibration modes. The inwards curved handle provides an ergonomic hand grip. G-STORMER, more than a rabbit...
• Soft and odourless silicone + ABS
• Flexible head
• 7 speeds and 10 vibration modes
• Rechargeable (USB cable included)
• Charging time: 2 hour – Running time: 1 hours.
• Splashproof.

RECOMMENDATIONS

We recommend you to use a water-based lubricant to make the use of this product easier.

CLEANING AND CARE

Your Kit G-STORMER will last longer if you look after it. Clean it after each use with anti-bacterial soap. Do not use an alcohol, acetone or petrol-based cleaning product.

WARNINGS

Do not use your G-STORMER on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set down.

Marc Dorcel applique, une fois encore, les recettes à l'origine de son prestige et crée une ligne de sextoys innovants alliant grande technicité et design raffiné. Véritable référence du secteur, les sextoys Dorcel garantissent à tous un plaisir décuplé et les plus belles sensations, sans gêne ni tabou. Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Once again Marc Dorcel has applied the know-how responsible for his prestige to create a range of innovative sex toys, coupling technical nature with sophisticated design. A veritable sector reference, Dorcel sex toys guarantee increased pleasure to all and better sensations, with neither embarrassment nor taboo. Before discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual.

Marc Dorcel aplica, una vez más, las recetas que dieron origen a su prestigio para crear una línea de sextoys innovadora que combina un alto grado de tecnicidad y un diseño refinado. Auténtica referencia en el sector, los sextoys Dorcel garantizan un placer multiplicado y las sensaciones más bellas para todos, sin apuros ni tabús. Antes de seguir descubriendo el sextoy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Ancora una volta Marc Dorcel applica le ricette che sono all'origine del suo prestigio e crea una linea di sextoys innovativi che coniugano grande tecnica e design raffinato. Vero e proprio punto di riferimento del settore, i sextoys Dorcel garantiscono a tutti un piacere decuplicato e le sensazioni più belle, senza disagio né tabù. Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sex toy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

MANUAL DE USO • Español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

G-STORMER, un conejito diferente. Lo que hace especial este producto es su motor lineal, que permite experimentar movimientos de vaiven a siete velocidades. Y gracias a la estimulación del punto G de su extremo curo, rápidamente se verá transportada al séptimo cielo! Su estimulador clitoriano posee diez modos de vibración y su mango cóncavo ofrece un perfecto agarre. G-STORMER, mucho más que un conejito...
• Suave e inodoro silicona + ABS
• Cabeza flexible
• 7 velocidades y 10 modos de vibración
• Recargable (cable USB no incluido)
• Tiempo de carga: 2h – Autonomía 1h.
• Estanco a las gotas.

CONSEJOS

Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si cuida de su G-STORMER aumentará su duración. Límpielo después de cada uso con un jabón antibacteriano. No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.

ADVERTENCIAS

No utilice G-STORMER en zonas inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de utilizarlo si siente dolor o incomodidad.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico convencional. Debe llevarse a un centro de recuperación y reciclaje de aparatos electrónicos y electrónicos. Desechando correctamente este producto, contribuirá con la protección del medio ambiente y la salud humana.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA

En conformidad con las disposiciones europeas, nuestros productos están garantizados en los límites previstos por la ley.

Marc Dorcel verwendet wieder einmal die Rezepte, die Ursprung von seinem Prestige sind, und kreiert eine innovative Sextoys-Linie, die großes Fachwissen und raffiniertes Design vereint. Die Dorcel Sextoys gelten als regelrechte Referenz auf diesem Gebiet und garantieren allen ein beträchtlich gesteigertes Vergnügen und die schönsten Sinnesempfindungen, ohne Hemmungen und ohne Tabus. Bitte nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren.

Marc Dorcel past nogmaals de recepten toe die aan de oorsprong liggen van zijn prestige en creëert een lijn van innoverende sextoys die techniciteit combineren met een geraffineerd design. De sextoys van Dorcel zijn een ware referentie in de sector en garanderen iedereen zoveel meer plezier en de mooiste sensaties, zonder schaamte of taboe. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoy gebruikt.

Marc Dorcel tillämpar åter en gång de hemligheter som blev ursprung till hans renommé och skapar ett sortiment av innovativa sexleksaker som förenar stor teknisk finess med raffinerad design. Sexleksakerna från Dorcel, som är en verklig referens inom sektorn, garanterar alla en tiodubblad njutning och de underbaraste sinnesupplevelser, utan bygssel eller tabu. Ta lite tid att läsa igenom denna bruksanvisning, innan du går vidare med att upptäcka din sexleksak.

Marc Dorcel har endnu en gang brugt sine egne opskrifter og sin prestige og har skabt en serie af innovative sextoys, der går fra stor teknik til raffineret design. Dorcels sextoys er en sand reference i branchen og garanterer for mange dobbling af nydelsen og de skønneste oplevelser, uden blufærdighed eller tabu. Inden du kommer godt i gang med brugen af dit sextoy, så giv dig lidt tid til at læse denne vejledning.

ISTRUZIONI PER L'USO • Italiano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

G-STORMER, il rabbit diverso dagli altri. Questo prodotto è molto particolare, grazie al motore lineare che permette di sperimentare movimenti dentro-fuori a 7 velocità. L'estremità ricurva ti porterà rapidamente al 7° cielo grazie alla stimolazione del punto G. Lo stimolatore clitorideo offre 10 modalità di vibrazione. Il manico curvato verso l'interno facilita l'impugnatura. G-STORMER, più di un semplice rabbit...
• Morbido e inodore silicone + ABS.
• Testa flessibile.
• 7 velocità e 10 modalità di vibrazione
• Ricaricabile (cavo USB incluso)
• Tempo di carica: 2h – Autonomia 1h.
• Impermeabile agli spruzzi.

CONSIGLI

Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa.

CURA E PULIZIA

Prendendoti cura di G-STORMER farai in modo che duri più a lungo. Pulire il prodotto con un sapone antibatterico dopo ogni utilizzo. Non usare prodotti detergenti a base di alcol, acetone o petrolio.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Non utilizzare G-STORMER su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di dolore o fastidio.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro di raccolta differenziata e riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Smaltendo correttamente questo prodotto si aiuta a proteggere l'ambiente e la salute delle persone.

AVISO DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA

In conformità con le disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

Marc Dorcel in очередной раз нашел применение знаниям, заложенным в основу его успеха, и создал линию инноваторских секс-игрушек, сочетающих высокие технологии и изысканный дизайн. Секс-игрушки от Dorcel лидируют в своей области, во много раз увеличивают удовольствие и познать, испытать новые ощущения без запретов и табу. Прежде чем начать ближе знакомиться с вашей секс-игрушкой, потратьте некоторое время на чтение настоящей инструкции.

Marc Dorcel ponownie stosuje przepisy stanowiące podwaliny jego prestżu i tworzy linij innowacyjnych seks-zabawek łączących w sobie wysokie zaawansowanie techniczne i wyrafinowany design. Prawdziwy lider sektora, seks-zabawki Dorcel gwarantują każdemu nieskończoną przyjemność i doskonałe odczucia bez zażenowania ani tabu. Przed zapoznaniem się z seks-zabawką, prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie instrukcji.

Ismételtelen felhasználva a hírnevét megalapozó receptet, a Marc Dorcel olyan innovatív erotikus eszközöket alkotott, amelyek egyesítik a csúcstechnológiát és a kifinomult formatervet. A Dorcel erotikus eszközei, amelyek referenciát jelentenek a maguk területén, mindenkinél fesztelene és tabuk nélkül garantálják a tiszteres kéjézés és a legcsodálatosabb élményeket. Mielőtt elkezdénéd intim játékszered felfedezését, szánj néhány pillanatot e tájékoztató elolvasására.

www.marcdorcel-sextoys.com

GEBRAUCHSANLEITUNG • Deutsch

PRODUKTMERKMALE

G-STORMER, das einzigartige Rabbit. Ein Linearmotor macht dieses Produkt sehr speziell, da Sie mit ihm 7-Bewegungen in sieben Geschwindigkeitsstufen experimentieren können. Mit dem gebogenen Ende, das den G-Punkt stimuliert, sind Sie ganz schnell im siebten Himmel! Der Kiltors-Stimulator bietet zehn verschiedene Vibrationsmodi. Der nach innen gebogene Griff sorgt für eine gute Handhabung. G-STORMER, mehr als ein Rabbit...
• Silikon weich und geruchlos + ABS
• Flexibler Silikonkopf
• 7 Geschwindigkeitsstufen und 10 Vibrationsstufen
• Wiederauflader (einschließen USB-Kabel)
• Aufladedauer: 2 st. – Aufladeintervall 1 st.
• Splashproof.

TIPPS

Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Durch eine ordnungsgemäße Pflege des G-STORMER erhöhen Sie seine Lebensdauer. Nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen Seife reinigen. Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.

WARNHINWEISE

Den G-STORMER nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

UMWELTSCHUTZ

Das durchgestrichene Abfallersymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss wie alle elektrischen und elektronischen Geräte in dem für Sie zuständigen Wertstoffhof entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GARANTIE

Für unsere Produkte besteht gemäß den europäischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

PRODUCTKENMERKEN

G-STORMER, een rabbit, maar dan anders. Dit is een heel bijzonder product, dankzij de lineaire motor waarmee je op 7 snelheden kunt experimenteren met heen- en weer-bewegingen. Het gebogen uiteinde stimuleert je G-spot en brengt je snel naar de 7e hemel. De citsimulator beschikt over 10 trilsnelheden. Gemakkelijk vast te houden dankzij de naar binnen gebogen schacht. G-STORMER, meer dan een rabbit...
• Zacht en geurloos silicone + ABS
• Kop flexibel
• 7 snelheden en 10 trilsstanden
• Oplaadbare (USB kabel inbegrepen)
• Oplaatdij 2 uur – Autonomie 1 uur.
• Splashproof.

TIPS

Wij raden u aan om een intiem glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als u G-STORMER goed onderhoudt, gaat het langer mee. Reinig het met antibacteriële zeep na elk gebruik. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik G-STORMER niet op opgezwollen of ontstoken zones of als u kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt.

MILIEU

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product niet bij het gewone huishoudafval goegood mag worden. U moet het naar uw recyclingcentrum of centrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als u dit product op de juiste manier wegwerpt, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

Wij aanvaard geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

ANVÄNDARHANDBOK • Svenska

A TERMÉK JELLEMZŐI

A G-STORMER egy valóban különleges nyszu A termék különlegessége a lineáris motorban rejlik, amely 7-sebességfokozatú előre-hátra mozgást tesz lehetővé.A G-pontot stimuláló ívelt vége hamar a hetedik mennyországra fogja replíteni!A termék klitorisz-stimulátora 10 rezgési móddal rendelkezik. A befelé ívelt markolat megfelelő rugást biztosít. G-STORMER, több mint egy közöséges nyszu.

- Puha és szagtalan szilikon + ABS műanyag
- Rugalmas fej
- 7 sebesség és 10 vibrálási mód
- Újíratóhethő
- Töltési idő : 2 óra – Normál üzemidő 1 óra.
- Cseppálló.

TANÁCSAINK

Javasoljuk, hogy használj vízbázisú szikositót az eszköz használatának megkönnyítésére.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A G-STORMER ápolásával hosszabb ideig tartó gyönyört szerezhetz vele. Minden használat után tisztítsd meg antibakteriális szappannal. Tisztításához ne használj alkoholt, acetont vagy kőolajszármazékok.

INTELMEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a G-STORMER duzzadt vagy gyulladt területeken, vagy kis sérülések esetén. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén ne használja tovább. Ha az eszköz a hosszan tartó használat során fellelegszik, ne használja tovább, hagyj lehűlni.

KÖRNYEZETVÉDELME

Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Add le egy elektronos és elektronikus készülékek hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatsz a környezet és az egészség védelméhez.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A készüléket feleldtént használod. Használatának következményeiert mi nem vállalhatunk feleldsséget.

GARANCIA

Termékeinkre az uniós rendelkezések szerinti törvényes garancia vonatkozik.

PRODUKTEGENSKAPER

G-STORMER är inte en rabbit som andra. Produkten är unik, med en linjär motor som gör att du kan experimentera med in- och utgående rörelser i 7 olika hastigheter. Den böjda toppen stimulerar G-punkten för en snabb och säker resa till sjunde himlen! Klitorisstimulatorn har 10 vibrationslägen. Handdroppet är inbänt vilket gör att den blir extra skön att hålla i. G-STORMER, mer än en rabbit...
• Mjuk och doftlös silikon + flexibelb
• ABS-huvud
• 7 hastigheter och 10 vibrationslägen
• Uppladdningsbar
• Laddningstid: 2 timmar – 1 timmars normal användning.
• Ståntidålg.

- Mjuk och doftlös silikon + flexibelb
- ABS-huvud
- 7 hastigheter och 10 vibrationslägen
- Uppladdningsbar
- Laddningstid: 2 timmar – 1 timmars normal användning.
- Ståntidålg.

RÅD

Vi råder dig att använda ett vattenbaserat glijmedel för att underlätta när du använder produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Genom att ta väl hand om G-STORMER ökar du livslången. Gör rent den efter varje användning med bakteriedödande tvål. Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen.

VARNINGAR

Använd inte G-STORMER på svullna eller inflammerade områden eller om du har små skador. Sluta använda den om du känner smärta eller obehag. Om produkten blir varm efter en lång tids användning, sluta använda den och låt den svalna.

MILJÖ

Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra dig av med produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

FRISKRIVNINGSFÖRKLARING

Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av användningen.

GARANTI

I överensstämmelse med europeiska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET

G-STORMER, en ikke helt almindeligt rabbit. Den lineære motor gør dette produkt til noget meget specielt, da det giver mulighed for at eksperimentere med frem- og tilbagebevægelser på 7 niveauer.Den buede ende får dig hurtigt op i den 7. himmel takket være dens stimulering af G-punktet! Dens klitorisstimulator har 10 vibrationsfunktioner. Det buede skaft giver et godt greb. G-STORMER, meget mere end en rabbit...
• Blød og lugtfri silikon + ABS.
• Fleksibelt hoved.
• 7 hastigheder og 10 vibrationstilstande
• Genopladelig
• Opladningstid: 2 time – Normal funktion 1 time.
• Vandtæt over for dråber.

- Blød og lugtfri silikon + ABS.
- Fleksibelt hoved.
- 7 hastigheder og 10 vibrationstilstande
- Genopladelig
- Opladningstid: 2 time – Normal funktion 1 time.
- Vandtæt over for dråber.

RÅD

Vi anbefaler, at der anvendes et intimt smøremiddel på vandbasis for at gøre brugen af dette produkt lettere.

RENGÖRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du passer godt på dit G-STORMER forlænger du dets levetid. Rengør det efter hver brug med en bakteriedræbende sæbe.Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, acetone eller benzin.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Brug ikke dit G-STORMER på områder, der er hævede eller betændte, eller hvis du har mindre sår. Stop brugen, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis produktet efter længere tids brug bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle af.

MILJØBESKYTTELSE

Symbolen med affaldsspanden med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Når du skiller dig af med dette produkt på korrekt måde, tager du hensyn til miljøet og sundheden.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Du bruger dette produkt som voksen person. Vi kan ikke holdes ansvarige for konsekvenserne af brugen af dette produkt.

GARANTI

I overensstemmelse med de europæiske bestemmelser er der garanti for vores prod ukter, i den udstreknin g loven kræver det.

Характеристики изделия

G-STORMER – кролик, который отличается от других. Это особенное изделие благодаря линейному моторчику, что позволяет вам экспериментировать с возвратно-поступательными движениями на 7 скоростях. Изогнутый наконечник быстро возбудит вас на 7 е небо благодаря стимуляции точки G! Его стимулятор клитора имеет 10 режимов вибрации. Изогнутая внутри ручка обеспечивает вам удобный захват. G-STORMER – это больше, чем кролик...
• Мягкий силикон без запаха + ABS.
• Гибкая головка.
• 7 скоростей и 10 режимов вибрации вибрация
• Заряжаемый (USB-кабель входит в комплект поставки)
• время зарядки: 2 часа - обычное время работы составляет 1 часа.
• ультравмощный мотор. Герметичен к каплям воды.

- Мягкий силикон без запаха + ABS.
- Гибкая головка.
- 7 скоростей и 10 режимов вибрации вибрация
- Заряжаемый (USB-кабель входит в комплект поставки)
- время зарядки: 2 часа - обычное время работы составляет 1 часа.
- ультравмощный мотор. Герметичен к каплям воды.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды.

Чистка и уход

Тщательный уход за G-STORMER увеличивает его срок службы. Производите чистку изделия бактерицидным мылом после каждого использования. Не пользуйтесь чистящими средствами на основе спирта, ацетона или нефти

Предупреждения

Не используйте G-STORMER на воспаленных или опухших зонах или в случае мелких ранок. Прекратите пользование изделием при возникновении ощущения боли или дискомфорта. Если изделие греется при длительном использовании, прекратите использование и дайте ему остыть. Беременные: крайне не советуем вам пользоваться изделием.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды. Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батарейки, чтобы они не разряжались.

Снятие ответственности с изготовителя

Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия

В соответствии с европейскими директивами на наши продукты действуют гарантии в рамках, определенных законом.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

G-STORMER to królik inny, niż wszystkie pozostałe. Ten produkt jest bardzo specyficzny dzięki zastosowaniu silnika liniowego, który umożliwia eksperymentowanie z 7 prędkościami wykonywania ruchów w przód i w tył.Zakrzywiona końcówka sprawi, że szybko znajdziesz się w siódmym niebie dzięki stimulaacji punktu G! Specjalny stimulator lechtaczki jest wyposażony w 10 trybów wibracji. Uchwyty zakrzywiony do wnętrza zapewnia bardzo wygodne trzymanie. G-STORMER to coś więcej, niż królik...
• Mięki i bezzapachowy silikon + ABS
• Elastyczna głowka
• 7 prędkości i 10 trybów wibracji
• 2 akumulatorem
• Czas ładowania: 2 godziny — Czas normalnego działania wynosi 1 godz.
• Brzygosczełny.

PORADY

Zalecamy stosowanie środka nawilżającego do stref intymnych na bazie wody w celu ułatwienia użytkowania produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zapewniając odpowiednią konserwację Twojemu G-STORMER zwiększasz jego trwałość. Myj go każdym zwykłym mydłem antybakteryjnym. Nie stosuj środków czyszczących na bazie alkoholu, acetonu lub benzyny.

OSTRZEŻENIA

Nie używaj Twojego G-STORMER w miejscach opuchniętych lub ze stanem zapalnym lub w razie obecności drobnych ran. Przerwij jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort. Jeżeli po długotrwałym użytkowaniu produkt rozgrzeje się należy przerwać jego użycie i zczekać do schłodzenia.

ŚRODOWISKO


Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiorczą i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy w ochronie środowiska i naszego zdrowia.

OŚWIADCZENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami europejskimi nasze produkty s objęte gwarancją w zakresie przewidzianym przez prawo.



©Marc Dorcel® marque déposée sous licence
Lovely Planet pour ce produit /
Licensed trademark to Lovely Planet for this product.
Nom déposé / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
©Lovely Planet pour Marc Dorcel.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet.
Photo © Lovely Planet - N. Busnel.

