



1. Turn on

press for
2 seconds

The LEDs will indicate
that the product is
turned on.



1. Включите Next , нажав кнопку питания, и ощутите 3D Pleasure Air клиторальный массаж от Womanizer.



2. Нанесите немного лубриканта на водной основе на область вульвы, прежде чем поместить стимулирующую насадку Next на ваш клитор.


Небольшой совет:

Если вы заметили, что насадка для стимуляции еще не оптимально подходит, переключайтесь между двумя насадками (S и M), входящими в комплект прибора, чтобы создать наилучшие ощущения для вас.

Intensity levels

Increase
press briefly


Ramp up
hold to smoothly increase intensity



3. Циклически увеличивайте интенсивность с помощью кнопки + и уменьшайте с помощью кнопки -.


Decrease
press briefly

Afterglow
hold to fall back to level
1 intensity & Climax Control




4. Завершите интенсивный оргазм мягким финалом с помощью функции Afterglow . С помощью этой функции вы можете почувствовать, как оргазм постепенно угасает, чтобы получить полноценный опыт мастурбации.

press for
2 seconds



5. Чтобы выключить Next , просто нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд.


Climax Control



Climax Control изменяет глубину волн Pleasure Air для более насыщенных и полных ощущений. Имеется три уровня глубины.

Светодиодные индикаторы показывают, на каком уровне глубины вы находитесь.

Smart Silence




NEXT включается только тогда, когда он почти касается вашей кожи. Smart Silence будет включен по умолчанию. Обратите внимание, что при включении Womanizer не прикасайтесь к стимулирующей насадке, так как в противном случае работа функции Smart Silence не гарантируется.

Если Smart Silence не работает, выключите Womanizer, подключите кабель для зарядки и дайте изделию зарядиться в течение нескольких секунд. Теперь ваш Womanizer перезагружается. Выньте кабель для зарядки и снова включите изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЖИМ ОСТАНОВКИ

Если активирована функция Smart Silence, изделие автоматически выключится через 30 минут, если на элементах управления игрушки не будет обнаружено никаких действий.

Autopilot



Откажитесь от контроля и будьте избалованы своим бабником.

Нажатие кнопки Autopilot кнопка ненадолго поворачивает Autopilot на. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить его. Устройство обеспечивает тактильную и слуховую обратную связь. Это говорит о том, что Autopilot включен. То же самое происходит и при его выключении.

Autopilot Режимы и LED дисплей

1. Мягкий режим: свет пульсирует медленно

Уровни интенсивности 1-6

Уровни глубины 1-3

2. Средний режим: свет пульсирует

Уровни интенсивности 6-11


Уровни глубины 1-3

3. Интенсивный режим: свет пульсирует быстро

Уровни интенсивности 9-14


Уровни глубины 1-3

Зарядка



Перед первым использованием зарядите ваш Womanizer. Также не забывайте регулярно подзаряжать Womanizer, чтобы обеспечить длительный срок службы батареи.

Очистка



После использования Next легко чистить, так как он на 100% водонепроницаем (IPX7). Просто вымойте его водой с мягким мылом или средством для чистки игрушек, а затем оставьте сушиться на чистом полотенце.

ВНИМАНИЕ

Продается только в качестве новинки. Не подходит для использования в медицинских целях. Используйте продукт только по назначению. Хранить в недоступном для детей месте. Если вы находитесь под наблюдением врача и/или имеете заболевание, требующее применения какого-либо медицинского устройства, перед использованием данного продукта проконсультируйтесь с врачом. При появлении раздражения кожи, боли или дискомфорта немедленно прекратите использование продукта и проконсультируйтесь с врачом.

Данный продукт может использоваться только взрослыми. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию изделия и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с изделием. Дети не должны заниматься чисткой и обслуживанием изделия. Не используйте на опухших или воспаленных участках кожи.

- Перед использованием снимите пирсинг или украшения в области гениталий.
- Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Во избежание повреждения изделия запрещается подвергать изделие и его батарею воздействию температуры выше 45°C, разбирать, механически или электрически повреждать.
- Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче половых заболеваний. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, кроме своего партнера. При необходимости используйте средства защиты с партнером. Не используйте игрушку при обнаружении трещин или признаков деградации материала покрытия.
- Данный продукт не предназначен для анального применения. Не используйте анально!
- Во избежание появления пятен не кладите мягкую сторону изделия на впитывающую поверхность.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на наличие повреждений и не используйте его в случае обнаружения повреждений.
- Магнитные поля могут воздействовать на механические и электронные компоненты, например, кардиостимуляторы. Не используйте прибор непосредственно над кардиостимулятором. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу. Держите карты с магнитной полосой (например, кредитные карты) подальше от устройства, так как они могут быть повреждены магнитом устройства.
- Если кажется, что устройство работает ненормально, выключите его и обратитесь в раздел поддержки на нашем сайте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

- Перед первым использованием зарядного устройства необходимо проверить уровень местного напряжения, поскольку напряжение местной сети не может превышать максимальное напряжение сети, указанное на зарядном устройстве.
- Зарядка изделия должна осуществляться только при соответствующем сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на изделии.
- Не используйте и не чистите прибор во время зарядки аккумулятора.
- Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.
- Данный продукт содержит незаменяемые батареи.
- Данный продукт содержит перезаряжаемую литий-ионную батарею.
- Каждый раз после зарядки изделия отсоединяйте зарядный кабель от электросети.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Чтобы гарантировать длительный срок службы батареи, пожалуйста, регулярно заряжайте устройство, даже если оно не используется.
- Хранить в надежном, сухом месте, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей.
- Мы рекомендуем использовать с изделием смазку на водной основе. Во избежание повреждения изделия не используйте с ним парфюмированные, спиртовые лубриканты, гели или массажные масла. Не используйте лубриканты на основе силикона с силиконовыми изделиями.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БАТАРЕЯМ

Европейские нормы требуют предоставления следующей информации:

- Батареи и аккумуляторы нельзя выбрасывать в бытовые отходы. По закону вы, как конечный пользователь, обязаны возвращать использованные батареи. Пожалуйста, используйте для этого официальные пункты сбора, например, пункты приема, предоставляемые государственными органами по обращению с отходами. Вы также можете вернуть нам использованные батарейки, которые мы перевозим или перевозили как новые. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу care@womanizer.com. Во избежание короткого замыкания полюса литиевых батарей перед возвратом следует заклеить скотчем. В целях безопасности мы просим Вас не отправлять батареи к нам по почте и отсылаем Вас к правилам пересылки опасных грузов, предоставляемым почтовыми перевозчиками.
- Если батареи постоянно установлены в изделии, не пытайтесь извлечь их самостоятельно. Это может привести к необратимому повреждению устройства. Ваши обязательства как покупателя регулируются Директивой WEEE и национальным законодательством по ее применению.
- Пожалуйста, соблюдайте информацию, содержащуюся в руководстве и на сайте Инструкции по безопасности, чтобы не допустить образования отходов и засорения.
- Отработанные аккумуляторы содержат вредные вещества, которые при неправильном хранении или утилизации могут нанести вред окружающей среде или здоровью. В частности, это относится к неправильному обращению с литиевыми батареями. Батареи также содержат важное сырье, такое как железо, цинк, марганец и никель, и могут быть переработаны. Раздельный сбор позволяет переработать это сырье и предотвратить негативное воздействие выбросов загрязняющих веществ на окружающую среду и здоровье людей.
- Знак с перечеркнутым мусорным контейнером означает, что нельзя выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами.

При наличии законодательных требований этот знак означает, что при маркировке батарей необходимо использовать следующие символы и их значение:

- Hg: Батарея содержит более 0,0005 процента ртути по массе
- Pb: Батарея содержит более 0,004 процента свинца по массе
- Cd: Батарея содержит более 0,002 процента кадмия по массе

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Европейские нормы требуют от нас предоставления следующей информации:

Мы хотели бы обратить внимание владельцев электрооборудования на то, что старое электрооборудование должно собираться отдельно от бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством. Батареи и аккумуляторы, которые не прочно встроены в старое электрооборудование, а также лампочки, которые могут быть извлечены из оборудования без разрушения, должны быть отделены от старого оборудования неразрушающим способом перед сдачей в пункт приема отходов для надлежащей утилизации. Обратитесь к отдельным инструкциям по утилизации батарей. Символ перечеркнутой мусорной корзины, изображенный ниже и прикрепленный к старому электрооборудованию, также указывает на необходимость его раздельного сбора:

В соответствии с Директивой WEEE и национальным законом о ее реализации мы, как дистрибьюторы электрооборудования, обязаны бесплатно принимать на переработку определенное отработанное электрооборудование.

При покупке нового электрического и электронного устройства Вы можете бесплатно сдать нам старое электрическое устройство, которое по сути выполняет те же функции, что и новое устройство. Если размеры старого электрооборудования не превышают 25 см, Вы также можете сдать его нам бесплатно, не приобретая новое устройство. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу care@womanizer.com. Мы организуем возврат старого электрооборудования. В целях безопасности мы просим Вас воздержаться от сдачи осветительных приборов (например, лампочек). Пожалуйста, используйте для возврата осветительного оборудования пункты приема, предоставляемые государственными органами по утилизации отходов, или свяжитесь с нами напрямую по вышеуказанному адресу электронной почты.

Вы также можете сдать старое электрооборудование в любой из пунктов приема, организованных государственными органами по утилизации отходов. Вы вносите важный вклад в повторное использование, переработку и другие виды утилизации старых приборов, отправляя свое старое электрооборудование для раздельного сбора в соответствующие группы сбора. Как конечный пользователь, вы несете ответственность за удаление персональных данных с использованного электрооборудования перед сдачей его на утилизацию. Пожалуйста, соблюдайте информацию в руководстве и на сайте Инструкции по безопасности , чтобы избежать отходов, а также проверьте возможные варианты ремонта.

9.

Общая информация

Номер модели: CLW10A

СОДЕРЖАНИЕ ПОСТАВКИ

Womanizer Next клиторальный стимулятор, краткое руководство по эксплуатации, информация по безопасности, хлопковый мешочек для хранения, кабель для зарядки USB , две насадки для стимуляции.

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ

Дополнительную информацию можно получить на нашем сайте www.womanizer.com или по адресу care@womanizer.com.

ГАРАНТИЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Компания WOW TECH EUROPE GMBH предлагает покупателям добровольную гарантию производителя на данное изделие в дополнение к установленной законом гарантии, на которую имеют право потребители по отношению к продавцам. Условия добровольной гарантии производителя приведены на нашем сайте в разделе "Условия гарантии".

ПРОИЗВЕДЕНО

.

ПРОДАНО КОМПАНИЕЙ WOW TECH EUROPE GMBH

Герман-Бланкенштайн-Штрассе 5 - 10249 Берлин, Германия

Разработано в Германии. Дата выпуска: 04/2023. MA-00291 rev A